



NÄMÄ OHJEET KOSKEVAT SEURAAVIA TUOTTEITA:

- CamCube AC
- CamCube AD

KÄSITTELY

- Kun koteloä siirretään tai kuljetetaan, huoltoluukku on suljettava.
- Pyyhi kotelo tarvittaessa vedellä tai miedolla pesuaineella.

ASENNUS

- Tarkista ilmavirran suunta asentaessasi koteloä.
- Säädettävät jalat toimitetaan AC-koteloihin, käyttäjä itse asentaa jalat kohteessa.
- Suodattimen vaihtoon tarvitaan tilaa vähintään 1 metri.

HUOM: Suunniteltu sisäkäyttöön.

UUDEN SUODATTIMEN ASENNUS

- Avaa huoltoluukku. Tarkista tiivisteet, ovi tulee vaihtaa mikäli tiivisteet ovat vialliset.
- Käsittele suodatinta varoen. On tärkeää, ettet koske suodatinmateriaaliin, sillä pienikin kosketus voi vaurioittaa sitä.
- Aseta suodatin varovasti paikoilleen suodatinkoteloon ja huomioi ilmavirran suunta. Katso, että tiivisteet menevät paikoilleen.
- Kiristä suodattimen kiinnityslaitteesta suodatin tiiviisti koteloon. Käytä kiristämiseen 5mm kuusiokolo-

loavainta. Kiristä ruuvia, kunnes tiiviste puristuu noin 30% tai maksimissaan 2,5 Nm momenttiin.

- Esisuodattimen asennuksessa (valinnainen mallissa AC-L) aseta esisuodatin varoen esisuodattimen kiskoon.
- Sulje huoltoluukku ja kahvat.
- Sulje saranat kotelon tiivistämiseksi.

ENNEN SUODATTIMEN VAIHTOA

- Camfil suosittelee pukemaan ylle suojavarusteet, kuten haalarit, hanskat ja kasvosuojaimen suodattimien vaihdon ajaksi.
- Tarkista aina ajantasaiset ohjeet.

SUODATTIMEN VAIHTO

- Sammuta ilmanvaihtojärjestelmä.
- Avaa huoltoluukku. Tarkista tiivisteet, ovi tulee vaihtaa mikäli tiivisteet ovat vialliset.
- Esisuodattimen asennuksessa (valinnainen mallissa AC-L) poista esisuodatin kiskoistaan.
- Avaa kiristyslaite kuusiokoloavaimella (5 mm) ja poista suodatin.
- Seuraa uuden suodattimen asennuksen ohjeita.



Kiinnityslaitteen kiristysruuvilla voi kiristää enintään kaksi rinnakkaista suodatinta.



Avautuvat saranat; Suunniteltu estämään huoltoluukun tiivisteiden leikkauksivaurioita.

