



### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖLJANDE PRODUKTER:

- CamCube AC
- CamCube AD

### HANTERINGSSINSTRUKTION

- Vid transport och förflyttning ska serviceluckan vara stängd
- Skåpet rengörs vid behov med vatten eller ett mildt rengöringsmedel

### INSTALLATIONSINSTRUKTION

- Var uppmärksam på luftriktningen vid installation
- Ställbara fötter medlevereras till AC-skåpen, monteras på plats
- Minst 1m utrymme bör planeras för filterbyte

**NOTERA:** Skåp avsedda för inomhusbruk

### FILTERINSTALLATION

- Öppna serviceluckan
- Kontrollera packningen på serviceluckan, vid skada måste luckan ersättas med en ny
- Hantera filtret mycket varsamt. Det är av yttersta vikt att filterytan ej vidrörs, minsta skada kan leda till otillåtet läckage
- Skjut försiktigt in filtret utan att skada filterpackningen, var uppmärksam på luftriktning och var packningen skall placeras



Spännskruv för filterinspänning, kan tätas max 2 filter parallellt

- För inspänning av filter dra åt spännskruv med 5 mm insexnyckel tills filterpackningen komprimerats ca 1/3 av sin ursprungliga höjd eller runt 2,5 Nm
- Vid förfilter (tillval på AC-L) skjut in förfiltret försiktigt i förfilterskenan
- Stäng serviceluckan och säkra handtagen
- Stäng gångjärnen för att tätas skåpet

### FÖRE FILTERBYTE

- Kontrollera om det finns lokala föreskrifter
- Camfil rekommenderar alltid skyddskläder och munskydd vid filterbyte

### FILTERBYTE

- Stäng av ventilationssystemet
- Öppna serviceluckan
- Kontrollera packningen på serviceluckan, vid skada måste luckan ersättas med en ny
- Vid förfilter (tillval på AC-L) dra ut förfiltret
- Lossa filterinspänningen och dra ut filtret
- För att installera nytt filter se Filterinstallation



Tryckavlastande gångjärn; konstruerade för att undvika skjuvnings-skador på serviceluckans packning

