

CamSpiro



INSTRUKTIONEN GÆLDER FØLGENDE PRODUKTER:

- CamSpiro HF
- CamSpiro CC

HÅNDBTERING

- Ved transport og flytning skal skabet altid have lågen lukket
- Skabet rengøres ved behov

INSTALLATION

- Vær opmærksom på luftretning ved installation
- Der kræves mindst 1 meter til filterskift

INSTALLATION AF NYT FILTER/KULCYLINDER

CamSpiro HF

- Håndter filteret forsigtigt
- Lågen er helt aftagelig (snaplås)
- Skub posefilteret ind i skinnen

CamSpiro CC

- Montagepladen til kulcylindre er aftagelig, cylindrene kan med fordel monteres uden for skabet
- Skub cylinderens tapper ind i rammens nøglehulslås
- Drej cylinderen med uret til stop, gentag indtil alle cylindre er monteret. Eget værktøj, ringgaffelnøgle 24 mm
- Skub filtrene ind i forfilterskinnen

FILTERSKIFT

- Kontroller om der findes lokale foreskrifter, før du skifter filtre/kulcylindre
- Vi anbefaler sikkerhedstøj/engangsmaske ved udskiftning af filtre
- Sluk for ventilationssystemet
- Åbn lågen
- Kontroller pakningen på lågen, skift pakning ved beskadigelse
- Træk posefilteret ud
- Træk montagepladen ud
- Drej cylinderen mod uret, træk lige tilbage
- Se afsnittet "Installation af nyt filter/kulcylinder"





www.camfil.dk

Camfil forbeholder sig ret til at ændre specifikationer uden varsel. 2018-12-18