



VANTAGGI

- Affidabilità a lungo termine: saldato in continuo
- Adattamento della portata con la serranda "Radial"
- Tracciabilità: numero seriale unico
- Risponde a tutte le esigenze dalle strutture farmaceutiche e biotecnologiche
- Pannello di controllo e delle connessioni accessibile dal lato clean room
- Manutenzione semplice: rapida sostituzione del filtro

Applicazione Clean room Bio-Pharma con flusso d'aria turbolento

Tipo Housing

Note

Costruzione: Acciaio elettrozincato saldato in continuo, verniciatura epossidica bianca - (RAL 9010) cotta a forno Serranda: "Radial" adattabile, per la regolazione della portata con accesso dal lato clean room, Funzioni incluse, Presa di pressione statica, Comando di regolazione della serranda con indicatore di posizione, Sistema di dispersione di aerosol con presa Per filtri: MEGALAM MG HFU HD ad alta portata (sigillante gel) Montaggio dei filtri: Sostituzione rapida tramite baionette di rotazione (con limitatore di compressione) Sigillante: Lama perimetrale per una tenuta immediata con guarnizione in gel o PU Controllo: Test individuale di tenuta a 750 Pa per variazione di pressione, in accordo a NF M 62200 Fissaggio: Attraverso "blocchi universali" removibili, sospesi da ganci o integrati nei pannelli a soffitto della clean room Diffusori: Forellinati, elicoidali, a 4 vie ad alette regolabili da ordinare separatamente

Tipo	EN1822	Dimensioni LxAxP (mm)	Per i filtri LxAxP (mm)	Raccordo Ø (mm)	Portata nominale (m ³ /h/Pa) a 0,45 m/s	Superficie (m ²)	Peso (kg)
PHE-11P5-LS-C315-F		1595x595x575	487x1087x123				12,5
PHE-5P5-LS-C250-F		595x595x510	487x535x123	250			6,7
PHE-3P3-LS-C160-F		392x392x420	283x333x123				5,9
PHE-11P5-TS-C315-F		1195x595x370	487x1087x123	315			12,5
PHE-5P5-TS-C250-F		595x595x370	487x535x123	250			6,7
PHE-3P3-TS-C160-F		392x392x370	283x333x123				5,9
MG14 HFP HD-2G / 11P5	H14	1087x487x123			2500250	25,1	12
MG14 HFU HD-2G / 11P5	H14	1087x487x123			2500250	25,1	12
MG14 HFP HD-2G / 5P5	H14	535x487x123			1200250	11,5	6,5
MG14 HFU HD-2G / 5P5	H14	535x487x123			1200250	11,5	6,5
MG14 HFP HD-2G / 3P3	H14	323x283x123			380250	3,3	4
MG14 HFU HD-2G / 3P3	H14	323x283x123			380250	3,3	4

Griglia non inclusa: vedi il riferimento griglia nella sezione CamSeal

Camfil SPA, Via Induno 2, I-20092 Cinisello Balsamo (Mi) Italia, Tel: +39 02 66048961, www.camfil.it, info.it@camfil.com

È vietato l'utilizzo dei dati, delle foto, dei disegni senza la previa autorizzazione di Camfil. Ci riserviamo il diritto di modificare anche parzialmente i dati senza obbligo di preavviso. 2019-02-25

