

FILTRE EPA, HEPA, ULPA

INSTRUCTIONS DE MANIPULATION ET DE MAINTENANCE



INSTRUCTIONS CONCERNANT LES PRODUITS SUIVANTS :

- Absolute[™]
- Closepleat
- Megalam[®]

CONSIGNE DE STOCKAGE

- Stocker le filtre en position verticale dans sa boîte d'origine
- Conserver à des températures comprises entre 5°C et 40°C
- Stocker le filtre verticalement dans un endroit propre, sec et à l'abri du gel
- Ne pas conserver le filtre à la lumière directe du soleil
- La durée de conservation maximale recommandée, avant l'installation est de 7 ans, à condition que le filtre soit conservé dans des conditions optimales.

CONSIGNE DE MANIPULATION

Attention : Manipuler le filtre avec précaution. Ne pas toucher le média car le moindre contact peut entraîner une fuite. Ne pas faire tomber le filtre car il pourrait être gravement endommagé. Éviter les déversements ou les éclaboussures de liquides sur le filtre.

- Porter et transporter le filtre verticalement
- Quand le filtre n'est pas emballé: Soulever le filtre par le cadre, faites attention de ne pas endommager le joint ou le média. Lorsqu'elles sont disponibles, suivez les instructions figurant sur l'emballage

INSTRUCTION D'INSTALLATION

- Conserver le filtre dans sa boîte aussi longtemps que possible avant de l'installer pour éviter tout dommage.
- Pour les installations verticales, s'assurer que les plis soient installés verticalement
- Veiller à ce que le joint ne soit pas endommagé lors de l'installation.

CHANGEMENT DE FILTRE

- Camfil recommande le port d'équipements de protection tels que des combinaisons, des gants et des masques de protection lors du remplacement des filtres.
- Vérifiez toujours les réglementations locales avant de changer les filtres.
- Les filtres ne sont pas réutilisables, les filtres usagés doivent être éliminés selon les réglementations locales.



NE PAS

utiliser de lame pour ouvrir



NE PAS

poser une charge sur le média filtrant



NE PAS

toucher le média du filtre



TOUJOURS SOULEVER

les filtres par les coins



TOUJOURS MANIPULER

les grands filtres à deux