

CamSpiro



INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖLJANDE PRODUKTER:

- CamSpiro HF
- CamSpiro CC

HANTERINGINSTRUKTION

- Skåpet ska vid transport och förflyttning alltid ha luckan stängd
- Skåpet rengörs vid behov

INSTALLATIONSINSTRUKTION

- Var uppmärksam på luftriktning vid installation
- Utrymme 1 m minimum bör planeras för filterbyte

INSTALLATION AV NYTT FILTER

- Hantera filtret varsamt
- Serviceluckan är helt löstagbar (exenterlås)
- Skjut in påsfiltret i skenan (**CamSpiro HF**)
- Fästplattan för cylindrar är löstagbar, cylindrarna kan med fördel monteras utanför skåpet
- Skjut in cylinderns tappar i ramens nyckelhåslås
- Vrid cylindern medsols till stopp, upprepa tills alla cylindrar är monterade, verktyg hylsnyckel 24 mm
- Skjut in filtret i förfilterskenan (**CamSpiro CC**)

FILTERBYTE

- Kontrollera om det finns lokala föreskrifter före filterbyte
- Vi rekommenderar skyddskläder/munskydd vid filterbyte
- Stäng av ventilationssystemet
- Öppna serviceluckan
- Kontrollera packningen på luckan, vid skada byt packning
- Dra ut påsfiltret
- Dra ut fästplattan
- Vrid cylindrarna motsols dra ut rakt bakåt
- Se installation nytt filter

