

Montageram 4N



INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖLJANDE PRODUKTER:

- Montageramar 4N

FÖRVARINGSINSTRUKTION

- Förvaras torrt i kartong

HANTERINGINSTRUKTION

- Handskas varsamt med produkten för att undvika skador och repor på ytskiktet.
- Använd skyddskläder/munskydd vid filterbyte

FILTERINSTALLATION

- Filterinspänning med låsvinkel och spänskruv (M8) 4st/ram
- Använd momentnyckel, max 2Nm
- HEPA-filter monteras med vecken vertikalt. För V-banksfilter, se bild.
- Montera filter så att filterpackningen tätar mot anläggningsyta motsatt sida från inspänningsanordning



UNDERHÅLLSINSTRUKTION

- Ramen rengörs med vatten och ett mildt diskmedel
- Låsvinkel och spänskruv går att byta ut vid behov

