



### INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖLJANDE PRODUKTER:

- CamCube CC

#### HANTERINGINSTRUKTION

- Vid transport och förflyttning ska serviceluckan vara stängd
- Skåpet rengörs vid behov med vatten eller ett mildt rengöringsmedel

#### INSTALLATIONSINSTRUKTION

- Var uppmärksam på luftriktningen vid installation
- Ställbara fötter medlevereras, monteras på plats
- Minst 1m utrymme bör planeras för filterbyte

**NOTERA:** Skåp avsedda för inomhusbruk

#### FILTERINSTALLATION

- Öppna serviceluckan
- Kontrollera packningen på serviceluckan, vid skada måste luckan ersättas med en ny
- Cylinders fästplatta med tappar placeras i fästamens bajonettfattning
- Vrid cylindern motsols till stopp

- Upprepa tills alla cylindrar är monterade
- Efterdra cylindern i bajonettfattningen, använd förslagsvis en hylsnyckel (24mm)
- Stäng serviceluckan och säkra handtagen
- Stäng gångjärnen för att tätas skåpet

#### FÖRE FILTERBYTE

- Kontrollera om det finns lokala föreskrifter
- Camfil rekommenderar alltid skyddskläder och munskydd vid filterbyte

#### FILTERBYTE

- Stäng av ventilationssystemet
- Öppna serviceluckan
- Kontrollera packningen på serviceluckan, vid skada måste luckan ersättas med en ny
- Vrid cylindern medsols, lyft rakt bakåt
- För installation av nytt filter se Filterinstallation



Exempel på filter lämpliga för CamCube CC



Tryckavlastande gångjärn; konstruerade för att undvika skjuvningsskador på serviceluckans packning