



INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖLJANDE PRODUKTER:

- FastFrame
- Universal Filter Holding Frame

FÖRVARING

- Förvaras i originalkartong
- Förvaras på en torr och ren plats

HANTERING

- Hantera ramarna varsamt för att undvika skador

FÖRE INSTALLATION

- Se till att montageramen är avsedd för och uppfyller applikationens krav. Exempelvis FastFrame är avsedd för filterbyte på smutsig sida
- Ram kan beställas med eller utan packning
- Montageramar kan bilda större filterväggar tillsammans med Installationstillbehör Filterbank (RZA, MZA, ZWB). Se hemsidan för mer information om produkten

UNDERHÅLL OCH INSTALLATION

- Camfil rekommenderar skyddskläder, handskar och munskydd vid filterbyte och underhållsarbete
- Vid behov kan ramarna rengöras med vatten och ett mildt rengöringsmedel
- Kontrollera att ramens packningen är hel, byt vid behov för att bibehålla täthet
- Reservdelar så som bygglar till filterinspänning finns vid behov
- Uttjänta montageramar tas om hand enligt lokala föreskrifter